


Como limpar a caixa d'água e a cisterna





Águas de Pará de Minas trabalha para oferecer água de qualidade para toda a cidade. Para manter esse padrão, faça limpeza da caixa d'água ou cisterna de seu imóvel a cada seis meses.


Acompanhe o passo a passo para a limpeza do seu reservatório:

①




Amarre a boia ou feche o registro do hidrômetro para impedir a entrada de água na caixa ou na cisterna.

②



Retire a água da sua caixa d'água ou cisterna com um balde para utilizá-la depois, evitando o desperdício.

③



Feche as torneiras e tampe a saída do reservatório, para a sujeira não entrar na tubulação de água. Logo após, abra a entrada de água limpa para enxaguar a caixa ou cisterna e a esvazie novamente com o balde.

④



Deixe entrar um palmo de água limpa e adicione água sanitária, deixando a solução agir por duas horas (reservatórios com 1.000 litros, coloque 20 colheres de sopa, reservatórios de 500 litros, adicione 10 colheres de sopa).




5



Limpe as paredes do reservatório com essa solução e retire o excesso acumulado no fundo.

6




Em seguida, com a boia amarrada ou o registro fechado, abra todas as torneiras e as descargas para desinfetar as tubulações do imóvel.

7



Anote a data da limpeza para repeti-la a cada seis meses.

8



Solte a boia ou abra o registro do hidrômetro e deixe o reservatório encher.

Verifique sempre o estado de conservação da tampa do reservatório, que não pode estar quebrada ou mesmo rachada. Lave a tampa com água corrente antes de colocá-la no lugar, feche bem para evitar a entrada de materiais indesejáveis, como folhas, insetos e pequenos animais.



Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Central de atendimento

0800 737 0422



www.aguasdeparademinas.com.br